


Каким считывающим устройством можно считать архив с тепловычислителей ТМК-Н12 и ТМК-Н13?

В считывающие устройства УС-Н1 и УС-Н2 добавлена возможность чтения архивных данных с вычислителей ТМК-Н12, ТМК-Н13.

Эта возможность реализована в УС-Н1 с версией внутреннего программного обеспечения (ПО) не ниже 5, а в УС-Н2 с версией не ниже 1.1.

Версию внутреннего ПО УС-Н можно узнать при помощи ПО Менеджер данных (МД), с версией не ниже 5.0.8. Версия УС показывается в момент считывания данных с УС в МД в за-



головке окна прогресса считывания (см.рис.). Версию УС-Н также можно узнать с помощью утилиты «УС-Н инфо» - файл «USNInfo.exe», которая входит в пакет поставки МД, начиная с версии 5.0.8. Утилита вызывается из меню МД «Сервис-информация о версии УС-Н».

Обновление внутреннего ПО УС-Н2 возможно с ПК по интерфейсу RS-232 без разборки устройства. Для этого необходимо воспользоваться утилитой загрузки прошивок – файл «Bootloader.exe». Утилиту можно скачать с сайта НПО «Промприбор», раздел «Программное обеспечение». Все необходимые действия для обновления описаны в контекстной справке утилиты «Bootloader.exe».

В УС-Н1 не предусмотрено обновление внутреннего ПО с ПК. Поэтому для обновления необходимо уточнить текущую версию внутреннего ПО УС-Н1, как указано выше и связаться с сервисной службой ЗАО НПО «Промприбор» по тел. (4842) 55-07-17 или по e-mail: ppb_servis@kaluga.ru.